

Ilford Delta 400

Ilford HP5 400@800 in Caffenol-C-L | Kleinbild

Ilford HP5 400@800 | ISO 400/27° | Kleinbild

Caffenol-C-L / 45 Min. / 20° Grad

8g Soda / 5g Vitamin C / 0,5g Kbr (Kaliumbromid) / 20g Kaffee in 500ml Wasser

10x kippen, anschließend in der 2,4,8,16,32 Min. 3x kippen

Entwicklungszeit 45 Min.

Ergebnis: - gut



Ilford Delta 400



Eindeutige ID: #1061

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-12-30 00:20