

Ilford Delta 100

Ilford FP4 Plus in Ilford Ilfosol 3 1+14 Mittelformat

Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° | Mittelformat

Ilford Ilfosol 3 1+14 / 7,0 Min / 20°C

(30ml Ilfosol 3 + 420ml Wasser = 1+14)

Die ersten 10s 4x kippen, dann alle 60s 4x in 10s kippen

Ergebnis: Sehr gut!!



Ilford Delta 100



Ilford Delta 100



Eindeutige ID: #1020

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-12-27 08:55