

Ilford Delta 400

Ilford HP5@800 Plus in Rodinal / Adonal 1+100 | Mittelformat

Ilford HP5 Plus | ISO 400/27°@800 | Mittelformat

Adonal 1+100 / 90,0 Min / 20°C | Stand

30s kontinuierlich kippen, dann alle 30 Min. 1x kippen

Ergebnis: sehr gut



ILFORD HP5 PLUS

4071

Ilford Delta 400



Eindeutige ID: #1078

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-12-30 00:38